



04

03

02

Názov územia alebo pásma  
Názov územia alebo pásma

Bc 2/0,40

Bc 2/0,40

Ov 2/0,50

R 1/0,30

Bd 4/0,40

Bc 2/0,40

I/16 ROŽŇAVA

Ov 2/0,50

Zm 3/0,40

Zm 2/0,50

Bc 2/0,40

Zm 2/0,60

Bc 2/0,40

Bc 2/0,40

Zm 2/0,50

Bc 2/0,40

Bc 2/0,40

Bc 2/0,40

Bc 2/0,40

Bc 2/0,40

Zm 2/0,60

340

Pv 2/0,30

Zm 2/0,50

Bc 2/0,40

Bc 2/0,40

Bc 2/0,40

Bc 2/0,40

Bc 2/0,40

350

Bc 2/0,40

Bc 2/0,40

350

365

Bc 2/0,40

Bc 2/0,40

Názov územia alebo pásma  
Názov územia alebo pásma